



reventon

INDUSTRIAL SOLUTIONS

Instalace MC směšovací komory

Výrok

REVENTON GROUP SP. Z O.O.

Montaża 3B

43-300 Bielsko-Biala

tel. +48 791 40 40 40

www.reventongroup.eu/

Instalácia zariadenia by mala byť vykonaná cez vyškolený personál. Možný je tiež inštalácia na strop a stenu, napríklad pomocou: montážnych konzol, montážnych kolíkov, nosných konštrukcií. Ak niektoré prvky nie sú súčasťou súpravy, mali by ste si ich kúpiť sami a uistiť sa, že sú vhodné pre tento typ zariadenia.

Jednotlivé prvky sa doporučuje montovať v určitom poradí:

- A. Pripojte kapiláru k termostatu
 - a. odšroubujte montážne šrouby a demontujte ventilátor



- b. vytiahnete zadnú časť krytu
- c. Pomocou pripojeného hrotu odšroubujte plastové šrouby upevňujúce výmenník na prednú stranu krytu a potom jej vytiahnete



- d. przewiercić przednią część obudowy a następnie przeprowadzić przez nią kapilarę a připojte k němu termostat



- e. Odvíjejte a namontujte kapiláru na celý povrch výměníku (na tzv. Straně "teplé") podle obrázků níže



POZNÁMKA! Při montáži rukojetí je třeba dbát na to, aby nezasahovaly do vzduchových řídítek (tak, aby montážní držák byl přibližně v polovině mezi sedadly dvou po sobě jdoucích řídítek; viz zelený kruh)!!



- f. Stejným způsobem sklopte a otočte výměník s pouzdrem (nešroubujte ventilátor)



- II. Připojte konektor směšovací komory k ohřivači
a. Nasadte konektor na zařízení



POZNÁMKA! Konektor směšovací komory pro HC 20-45 není symetrický. Otvor by měl být "posunut" směrem k připojovacím konektorům (jinak může být problém s přístupem ke konektorům).

- b. našroubujte ventilátor ke konektoru



- III. Otočte konektor se směšovací komorou
- očistěte povrch a poté utěsněte okraj vnitřní strany komory míchání (pomocí těsnění jako na obrázku níže)



- otočte konektor se směšovací komorou čtyřmi šrouby a navíc použijte upevňovací přezky pro lepší utěsnění zařízení (jak je označeno)



- IV. Namontujte ovladač škrticí klapky
- přípevněte pohon k základně a našroubujte jej ke směšovací komoře



UWGA! Pohon by měl být instalován se zavřenými venkovními tlumiči vzduchu!!

- V. Namontujte snímač teploty privádzaného vzduchu
- a. vyvrtejte otvor v hornej časti pouzdra pro pripojení senzoru (vzhľadom k konštrukcii výmenníku je teplota privádzaného vzduchu nižšia v hornej časti zariadení)



- b. pripevňte snímač na vnútornej strane vzduchového vstupu alebo jej pripevňte k pouzdrú pomocou desky



- VI. Nainštalujte ďalšie komponenty (regulátor, externý, interný, zpětný senzor vody)
- VII. Pripojte všechna zariadenia k regulátoru a dodávejte do něj elektřinu. Vodiče mohou být vedeny stěnou komory pomocí sytiče. Příklad uspořádání (včetně tlakového spínače) je znázorněn na obrázku níže.

